

PROCEDURE SYNCHRONISATION TELECOMMANDE / HOTTE

1) couper l'alimentation de la hotte (fusible ou prise de courant si accessible)

2) en maintenant enfoncée la touche lumière de la télécommande, remettre l'alimentation de la hotte : les lampes vont s'allumer.

3) après que les lampes de la hotte se soient allumées, lâcher la touche lumière et appuyer – dans les 5 secondes - sur la touche moteur (hélice) et garder la pression jusqu'à ce que le moteur se mette en marche.

Procédure à faire 2 fois...

il faut parfois essayer 2 ou 3 fois avant que cela ne fonctionne...